

Notice de pose de la crémaillère

1) Les éléments qui la composent :


- a) **La matière** : Eléments en PVC gris moulés d'une longueur de 500 mm.
- b) **La dentition** : Module 4 avec un entre axe de 12 et une profondeur de 8mm.
- c) **Le montage** : Par emboîtement mâle et femelle pour les éléments, jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.

Vue de coupe

Vue int. côté fermeture

Vue int. côté refoulement

Les dimensions indiquées sont des côtes d'installation lors d'une pose en atelier




d) L'assemblage :

Les éléments qui composent la crémaillère sont clipsés et vissés dans un profil en atelier.

Afin d'obtenir un réglage de hauteur, fixez le moteur à son emplacement définitif. présentez la crémaillère sur le pignon pour déterminer la hauteur et le positionnement de la crémaillère,

Tracez sur la traverse l'emplacement des trous de fixation pour un perçage ou vissez directement les supports sur le portail avec des vis auto-foreuses (TH 6 x 30). Vous pouvez visser l'ensemble de la crémaillère en ouvrant le portail et en vissant au fur et à mesure, ou utiliser les inserts que nous fournissons, ceux-ci devant être installés avec une pince spéciale.

Retirer le support de réglage se trouvant dans le vide du côté de refoulement.



e) Le réglage :

Un réglage de hauteur est toujours possible avec le débattement du trou oblong du support.